

# DIGITALES GIPFELBUCH

## WESHALB EIN

### «DIGITALES GIPFELBUCH»

#### GIPFELBUCH IN BUCH-FORM

- Aufwändige Logistik: Bücher werden schnell vollgeschrieben und müssen ersetzt werden
- Verlorene Inhalte: Feuchte oder volle Bücher verschwinden oft und sind nicht öffentlich zugänglich

#### DAS DIGITALE GIPFELBUCH

(in Form einer Metallplatte mit QR-Tag)

- Muss nicht ersetzt werden weil es nie «voll» ist
- Trotz einfach dem Wetter
- Die Inhalte sind – weil digital – stets auf Gipfelbuch.ch öffentlich zugänglich
- Neben persönlichen Notizen zum Gipfelerlebnis können auch Verhältnisinformationen dokumentiert werden

## WIE ES FUNKTIONIERT

Ein Berggänger scannt den QR Tag des Digitalen Gipfelbuches und kann...

- die bisherigen Einträge zu diesem Punkt lesen.
- neue Gipfeleinträge erfassen und optional auch Verhältnisinformationen teilen.



Bei Fragen bitte Rücksprache mit [feedback@bergportal.ch](mailto:feedback@bergportal.ch) nehmen

# ANLEITUNG ZUR MONTAGE DER QR-PLATTEN

## WO BEFESTIGEN

Ein Digitales Gipfelbuch ist bei typischen Tourenzielen sinnvoll. Also überall dort wo bisher häufig auch Bücher zum Einsatz kamen:



GIPFEL



HÜTTEN



PÄSSE



KLETTERROUTEN  
(ROUTENBÜCHER)



SONSTIGE  
TYPISCHE ZIELE

### HINWEISE

- Die Montage vor Ort soll erfolgen, ohne dass irgendetwas beschädigt wird
- Ein Digitales Gipfelbuch soll einen Nutzen stiften und niemanden stören

## WIE BEFESTIGEN

**1. Chromstahl Kabelbinder von hinten** durch die beiden Löcher einschlaufen, Binderkopf gegen oben/aussen ausgerichtet.



**2. Um den Pfosten legen,** Kabelbinder einfädeln und von Hand so straff wie möglich festziehen, so dass die Platte an der Stelle bleibt.



**3. Mit dem Seitenschneider** die Überlänge bis auf ca. 2–3cm abschneiden.



**4. Mit der Spitzzange** die äussere Hälfte greifen und gegen unten zum Verschluss hin umlegen. (Dadurch wird der Kabelbinder zusätzlich straff gezogen.) Den Falz flach drücken und wiederholen.



## HINWEISE ZUR BEFESTIGUNG

- **Um den Chromstahl Kabelbinder zu durchtrennen,** benötigt es einen guten Seitenschneider mit scharfer Schneide. Sonst kann man die Überlänge nicht abschneiden und ein finales festziehen mit der Spitzzange ist dann nicht möglich.
- **Gehe zu Hause die Montage in Gedanken im Detail durch;** in den Bergen und bei kalten Temperaturen ist man dann entsprechend gut vorbereitet.
- **Verletzungsgefahr:** Sei bei der Montage vorsichtig; an den scharfen Enden der Chromstahl Kabelbinder verletzt man sich leicht.
- **Nimm Ersatzmaterial mit für den Fall,** dass bei der Montage vor Ort etwas nicht klappt
- **Ein Video** zum Einsatz von Chromstahl-Kabelbindern findest du hier: <https://youtu.be/ecS2ZwjWo-g>

## HINWEISE ZU CHROMSTAHL KABELBINDER

- Transportiere diese vorsichtig. Wenn geknickt, ist eine saubere Montage nicht mehr möglich.

## BENÖTIGTES MATERIAL

### MATERIAL ZUR MONTAGE

1x Gipfelbuch QR-Platte

2x Chromstahl Kabelbinder



### WERKZEUG

**Guter Seitenschneider**

(z.B. Marke Knipex)

**Spitzzange** (am besten vorne abgeschrägt)



## NACH DER BEFESTIGUNG

- **Foto von montiertem Digitalen Gipfelbuch** (Platten-Vorderseite mit sichtbarer ID)
- **Foto von Rückseite mit Befestigungsart** (damit wir gegebenenfalls die Anleitung/Material zukünftig optimieren können)
- **Mail an [feedback@bergportal.ch](mailto:feedback@bergportal.ch)** mit den beiden Fotos und genauen Infos zum Ort (Name des Orts, Höhenangaben, Region)
- **Auf Basis** dieser Informationen aktiviert das Gipfelbuch.ch-Team das Digitale Gipfelbuch

### WICHTIG

- **Ohne Aktivierung** kann das Digitale Gipfelbuch nicht genutzt werden